

## Solution du problème de démarrage (- - -) pour ECHOLINK CLASICO 2 en utilisant la clé USB



- 1) Téléchargez la mise à jour correspondante pour le récepteur Clasico depuis le site suivant : <https://echolinkhd.com>
- 2) Renommez le nom de fichier de la mise à jour en 'Rom.bin', puis copiez-le sur une clé usb
- 3) Eteignez le récepteur en débranchant le câble électrique, ensuite, connectez votre clé USB au récepteur et rallumez-le tout en appuyant 2 à 3 fois sur le bouton 'Marche/Arrêt' de la télécommande

**Bouton 'Marche/Arrêt'  
de la télécommande**



**Automatiquement, le récepteur commencera l'installation de la mise à jour. Une fois cette opération terminée, il redémarrera et fonctionnera de manière normale**

