

شرح كيفية تفعيل السرفر  
بأجهزة

**ECHOLINK TORNADO V4 LITE**


**ECHOLINK TORNADO V4 SUPER**

## أول شيء نوصل الجهاز بأنترنت ثم

### نضغط على زر موني MENU




### ثم نذهب الى خانة Network



## ثم نضغط على Vanilla Premium



## نضغط على زر الأخضر Connect



مبروك عليك تم تفعيل السرفر 730 يوم

Vanilla Premium Activate

Active Code	65286619
MAC Addr	<input type="text"/>
Expire	expired after 730 days

Server Activated

Restore Code  Disconnect  Sau...

ملاحظة هامة

TORNADO V4 SUPER به سرفر الفينكس PHOENIX مدته سنة 365 يوم

TORNADO V4 LITE به سرفر الفانيليا VANILLA PREMIUM مدته سنتين 730 يوم