


Comment activer le serveur Vanilla sur les récepteurs Tornado suivants

**Echolink Tornado V7 Mini
Echolink Tornado V7 Max
Technostar Typhoon**


**1/ Allez au Menu principal du récepteur en cliquant sur le bouton Menu de la
télécommande**




2/ choisissez Network




3/ Ensuite entrez sur Vanilla Premium



4/ Cliquez sur le bouton vert de votre télécommande pour activer le serveur Vanilla Premium



Et voilà votre serveur Vanilla Premium est activé avec succès comme vous voyez sur l'image ci-dessous



Et à la fin

On espère que nous vous aidons avec ce tutoriel