


كيفية إصلاح مشكل ON على جهاز ALPHA VISION UNO



يجب علينا أولاً تحميل ملف Recovery.rcv من
أيقونة Solution Boot par clé usb



تم نقوم بفك الضغط على الملف عن طريق برنامج
winrar و نضعه في مفتاح USB

نضع مفتاح USB في الجهاز و نقوم بفصل هذا الأخير عن الكهرباء و إعادة ربطه مرة أخرى , بعد ذلك سوف تظهر لك هذه الرسالة أسفله

Are you sure to upgrade recovery.rcv?
[Yes]press Ok, [No]press Exit.

هنا يرجى الضغط على ok في الريموت كونترول لبدء الجهاز في تحميل الفلاش و بمجرد إنتهاء العد التنازلي للفلاش و وصوله إلى 100% المرجو نزع مفتاح USB و الجهاز سوف يعيد تشغيل نفسه بشكل عادي جدا .