


**شرح ادخال شفرة BISS  
بأجهزة**

**ECHOLINK TORNADO V4 LITE**

**ECHOLINK TORNADO V4 SUPER**


نقف على أي قناة نريد ادخال الشفرة بها مثلا سندخل شفرة للقناة الجزائرية




نضغط كما بالصورة



## ثم سندخل شفرة القناة 11000000000000



## ثم نضغط أوكي



## ستفتح القناة في الحين



**ملاحظة هامة اذا لم تفتح القناة في الحين غير القناة وارجع لها**

**ستفتح**