

## حل مشكل البوت BOOT على جهاز TECHNOSTAR DERBY 2




في هذه المقالة سوف نشرح لكم طريقة حل مشكل البوت BOOT باستعمال الفلاشة USB في مدة وجيزة لا تتجاوز دقيقتين عبر حل سهل و فعال لإصلاح هذا المشكل الذي يمكن أن يقع بسبب تمرير ملف تحديث غير مناسب أو انقطاع الكهرباء عن الجهاز أثناء التحديث و غيرها من الأخطاء الأخرى .

(1) أول شيء هو الذهاب إلى موقع التحديثات الرسمي الخاص بشركة إكولينك و تحميل التحديث المناسب لجهازك.

رابط الموقع هو كالتالي <https://echolinkhd.com/>

(2) بعد تحميل التحديث ، قم بتغيير إسمه إلى GxRom.bin تم ضعه على الفلاشة USB




(3) قم بفصل الجهاز عن الكهرباء , بعدها قم بإيصال الفلاشة مع جهازك تم أعد تشغيله ، بعد ذلك قم بالضغط مرتين أو ثلاث مرات على زر التشغيل/الإطفاء إذ كنت تستخدم ريموت

كنترول أو الضغط مرة واحدة على نفس الزر و لكن هذه المرة إء كنت تستخدم زر التشغيل/الإطفاء الخاص بالجهاز .



بمجرد ما تظهر كلمة Upgrade في شاشة جهازك قم بإزالة أصبعك على زر التشغيل/الإطفاء ، بشكل تلقائي سوف يبدأ الجهاز بتحميل التحديث ، في هذه المرحلة ما عليك سوى الإنتظار حتى إكتمال التحديث و الحرص على أن ألا يتم فصل الجهاز عن الكهرباء .



إلى اللقاء في تدوينات أخرى مفيدة