

حل مشكل البوت BOOT على جهاز إكولينك ZEN 4




في هذه المقالة سوف نشرح لكم طريقة حل مشكل البوت BOOT باستعمال الفلاشة USB في مدة وجيزة لا تتجاوز دقيقتين عبر حل سهل و فعال لإصلاح هذا المشكل الذي يمكن أن يقع بسبب تمرير ملف تحديث غير مناسب أو انقطاع الكهرباء عن الجهاز أثناء التحديث و غيرها من الأخطاء الأخرى .

1) أول شيء هو الذهاب إلى موقع التحديثات الرسمي الخاص بشركة إكولينك و تحميل التحديث المناسب لجهازك.

رابط الموقع هو كالتالي <https://echolinkhd.com/>

2) بعد تحميل التحديث ، قم بتغيير إسمه إلى GxRom.bin تم ضعه على الفلاشة USB



3) قم بفصل الجهاز عن الكهرباء , بعدها قم بإيصال الفلاشة مع جهازك تم أعد تشغيله وفي نفس الوقت و بسرعة الضغط دون رفع اصبعك على زر التشغيل/الإطفاء ، هنا لك الإختيار سواء إستخدام زر التشغيل/الإطفاء الموجود على الجهاز أو الموجود في ريموت كنترول



بمجرد ما تظهر كلمة Upgrade في شاشة جهازك قم بإزالة أصبعك على زر التشغيل/الإطفاء ، بشكل تلقائي سوف يبدأ الجهاز بتحميل التحديث ، في هذه المرحلة ما عليك سوى الإنتظار ، حتى إكمال التحديث و الحرص على أن ألا يتم فصل الجهاز عن الكهرباء .



إلى اللقاء في تدوينات أخرى مفيدة