

Comment passer le flash par clé USB sur les récepteurs echolink suivants:

Echolink Tornado V7 Mini

Echolink Tornado V7 Max

Technostar Typhoon


1/ Premièrement on commence par télécharger le fichier du flash correspond à votre récepteur à partir du lien ci-dessous
<https://www.echolinkhd.com/>

2/ On déplace ce fichier dans une clé USB

3/ On branche la clé USB avec le récepteur et on suite les étapes suivants

4/ On clique sur le bouton Menu de la télécommande pour accéder au Menu principale du récepteur


5/ On appui sur ' Mise à jour '



5/ On clique sur ' Mise à jour '



6/ On clique sur /udska1 pour accéder à notre clé Usb et on choisie le flash du récepteur et on appui sur OK



7 / On attend la fin de l'installation



Une fois la mise à jour terminée, le récepteur va redémarrer.

Nous espérent que cet article sera intéressant pour vous
Merci de votre attention