

Comment utiliser la fonction IPAUDIO sur les récepteurs ci- dessous


**ECHOLINK TORNADO V7 MINI
ECHOLINK TORNADO V7 MAX
TECHNOSTAR TYPHOON**

Avant de commencer , il faut savoir que la fonction Ip Audio est liée avec le serveur Vanilla , alors l'abonnement de Vanilla est obligatoire afin que le Ip Audio peut marcher pour vous .


Veillez choisir n'importe quelle chaine sportive dans le sat et cliquez sur le bouton Audio de votre télécommande



Appuyez sur IP AUDIO pour afficher la liste des chaines
Bein Sport Audio .



Choisissez l'audio de Bein Sport Arabe que vous voulez



Vous allez remarque un peu de décalage entre le son et l'image et dans ce cas vous devez déterminer ce décalage et l'ajouter dans la vidéo delay , par exemple nous supposons que nous avons 4 sec de décalage , alors on vas à la fonction video delay et choisir 4 sec .



Remarque important : le décalage entre le son et l'image se change selon la vitesse de votre connexion internet

**Nous espèrent que cet article sera intéressant pour vous
Merci de votre attention**