


Procédure pour installer la liste des chaînes par clé USB sur les récepteurs echolink

**Echolink Tornado V7 Mini
Echolink Tornado V7 Max
Technostar Typhoon**


1/ Télécharger la liste des chaînes depuis le lien ci-dessous et copier la dans la clé USB

<http://echolinkhd.com/>



2/ Dans le menu principale après avoir introduit l'USB, veuillez cliquer sur le bouton ' Mise à jour '



3/ On clique sur ' DB Upgrade '



4/ On clique sur /udska1 pour accéder à notre clé Usb et on choisie la liste des chaines du récepteur et on appui sur OK



7 / On attend la fin de l'installation



Une fois la mise à jour terminée, le récepteur va redémarrer. Nous espérent que cet article sera intéressant pour vous

Merci de votre attention