

شرح إضافة قمر للاتحة أقمار
بأجهزة


ECHOLINK TORNADO V4 LITE

ECHOLINK TORNADO V4 SUPER

نضغط على زر موني MENU



ثم نذهب الى خانة Installation



ثم نضغط على **Liste des satellites**



نضغط على زر لأحمر **Ajouter**



نختار أسم القمر ودرجة التي يتواجد بها ثم نضغط على أوكي

Liste des satellites

Non	Nom de satellite	Position	Longitude
0001	Nilesat (7w)	West	007.0
0002	Hotbird (13E)	East	013.0
0003	BADR-2,3,4		
0004	Turksat2A3A4A		
0005	EUTELSAT 7A		
0006	Astra1 (19.2E)		
0007	Thor		
0008	AMOS 2,3		

Ajouter satellite

No. 56

Nom de satellite Nouveau satellite

Position Est

Longitude 111.0

Signal 98% Qualité: 100%

Ajouter Editer Supprimez Balayage Réglage de l'antenne EXIT Quitter

سيظهر لك القمر بأخر لائحة أقمار

Liste de satellites

Non	Nom de satellite	Longitude	Position
0050	EUTELSAT SESAT	036.0	East
0051	Hispasat 1C	030.0	West
0052	Intelsat 906 at	064.2	East
0053	Intelsat 906 at	064.2	East
0054	Amos 5	017.0	East
0055	Beoutq	360.0	East
0056	Nouveau satelli	000.0	East

S 0% Q 0%

Ajouter Editer Supprimez Balayage Page +- Réglage de l'antenne