

شرح كيفية البحث عن القنوات  
بجهاز

**ECHOLINK NIRVANA**

## نضغط على الزر MENU



## ثم نذهب الى خانة Installation




## نختار Réglage de l'antenne




## نختار القمر الذي نريد مثلا سنختار النيلسات




## إذا كنت تستعمل السوتش عليك اختيار أي مدخل خاص بالقمر



ثم نضغط على زر الأزرق ونختار نفس الإعدادات ثم نضغط على OK



سيبدأ البحث عن قنوات



\*\*\*\*\*

ننتظر حتى يكتمل مبروك عليك تم البحث

عن القنوات بنجاح