

شرح كيفية تمرير التحديث
أونلاين ENLIGNE
بأجهزة


ECHOLINK PRIME

ECHOLINK MERAKI


نضغط على الزر MENU




ثم نذهب الى خانة Configuration Réseau




نضغط على Mise à niveau par réseau




نختار Maincode ثم نذهب الى Commencer ثم نضغط أوكى



نضغط على D'accor





سيبدأ تثبيت التحديث

 Mise à niveau par réseau

Section	◀	Maincode	▶
Protocole	◀	FTP	▶
URL		*****	
Utilisateur		*****	
Mot de passe		*****	
Commencer		Appuyez sur OK	


Téléchargement du firmware...


 5513/16384 KB

 Mise à niveau par réseau

Section	◀	Maincode	▶
Protocole	◀	FTP	▶
URL		*****	
Utilisateur		*****	
Mot de passe		*****	
Commencer		Appuyez sur OK	

Téléchargement du firmware...

 13273/16384 KB



ملاحظة هامة إحرص على ألا يتم فصل الكهرباء على الجهاز

ننتظر قليلا ثم سيعيد الجهاز تشغيل نفسه

مبروك عليك تم تحديث جهازك بنجاح